

Projet : Coach électronique sportif

Séance 5

Arrêt de l'alerte chute avec Timer0

Lorsqu'une chute est détectée : arrêt total en cas de danger (chute, incident, malaise).

Lorsqu'il est activé, le système se met en sécurité : arrêt des chronomètres, désactivation des capteurs non essentiels, envoi de signaux d'alerte sonore le buzzer se déclenche et toutes les leds clignotent.

Cet alerte peut être interrompu par **RA4**, l'interruption Timer mode counter du timer 0 est activée.

- À l'appui 3 fois sur le bouton RA4, **Timer0** génère une interruption :
 - La **LED verte** s'allume pendant une seconde.
 - L'écran LCD affiche :
« **Fin d'alerte** ».

À tout moment, si l'utilisateur appuie de nouveau sur le bouton **RB4**, le système retourne au **mode normal** (arrêt manuel), même si les 3 appuis n'ont pas été atteints. Le module **Timer0** est alors désactivé et l'écran revient à l'affichage standard.

Travail demandé :

- **Code C pour le Timer0** : Mettez à jour le code en C afin d'inclure le Timer0 en mode Timer dans le scénario concerné.
- **Intégration du code** : Intégrez ce code avec le travail précédent si des problèmes surviennent, concentrez-vous sur les objectifs de cette séance.